

Danser Encore (fr)

COPPER **KNOB**
BY THE POUND

Compte: 32

Mur: 4

Niveau: Débutant / Novice



Chorégraphe: Christine Guillemard (FR) - March 2021

Musique: Danser encore - HK

Intro : 64 comptes

S1 : Côté, pause, croise, côté, rock arrière, rock à G, reviens en 1/4 de tour

- 1, 2 PD : pas à droite, pause
- 3, 4 PG : pas croise devant PD, PD : pas à droite
- 5, 6 PG : rock arrière, reviens sur PD
- 7, 8 PG : rock à G, reviens sur PD avec quart de tour sur la droite

S2 : (Talon, touche croisé devant, talon, croise,) 2 fois

- 1, 2 Touche talon G devant, touche pointe G croisée devant PD tout près
- 3, 4 Touche talon G devant, PG : pas croise devant PD
- 5, 6 Touche talon D devant, touche pointe D croisée devant PG tout près
- 7, 8 Touche talon D devant, PD : pas croise devant PG

S3 : Côté, rassemble, côté, 1/4 tour sur ball, côté, rassemble, côté, touche

- 1, 2 PG : pas à gauche, rassemble
- 3, 4 PG : pas à gauche, quart de tour à D sur le ball du PG
- 5, 6 PD : pas à droite, rassemble
- 7, 8 PD : pas à droite, touche PG à côté du PD

S4 : Coaster cross, pause, rock à D, reviens, marche avec 1/4 tour, côté

- 1, 2 PG : pas en arrière, rassemble
 - 3, 4 PG : pas croise devant PD, pause
 - 5, 6 PD : rock à droite, reviens sur PG
 - 7, 8 PD : pas en avant avec quart de tour à D sur le ball, PG : pas à gauche
-